

Vibrating Remote Kegel Exerciser

Nutzung des Geräts:

1. Knopf einmalig drücken, um das Gerät einzuschalten.
2. Knopf mehrmals drücken, um das gewünschte Programm zu wählen.
3. Knopf für 1-2 Sekunden gedrückt halten, um das Gerät auszuschalten.

Nutzung mit Fernbedienung:

1. Mittleren Knopf für 1-2 Sekunden gedrückt halten, um das Gerät einzuschalten.
2. Obere und untere Knöpfe drücken, um aus den Funktionen zu wählen.
3. Oberen Knopf gedrückt halten, um die Geschwindigkeit der gewählten Funktion zu erhöhen, unteren Knopf gedrückt halten, um die Geschwindigkeit zu vermindern.
4. Schritt 1 wiederholen, um das Gerät auszuschalten.

Vibrating G-Wand

1. Oberen Knopf für 1-2 Sekunden gedrückt halten, um das Gerät zu entriegeln.
2. Oberen Knopf einmalig drücken, um das Gerät einzuschalten.
3. Unteren Knopf mehrmals drücken, um das gewünschte Programm zu wählen.
4. Schritt 2 wiederholen, um das Gerät auszuschalten.
5. Schritt 1 wiederholen, um das Gerät zu verriegeln.

Vibrating Ultimate Wand

1. Oberen Knopf für 1-2 Sekunden gedrückt halten, um das Gerät zu entriegeln.
2. Oberen Knopf einmalig drücken, um das Gerät einzuschalten.
3. Unteren Knopf mehrmals drücken, um das gewünschte Programm zu wählen.
4. Schritt 2 wiederholen, um das Gerät auszuschalten.
5. Schritt 1 wiederholen, um das Gerät zu verriegeln.

Flickering Intimate Arouser

1. Unteren Knopf für 1-2 Sekunden gedrückt halten, um das Gerät einzuschalten.
2. Oberen Knopf mehrmals drücken, um das gewünschte Programm zu wählen.
3. Schritt 1 wiederholen, um das Gerät auszuschalten.

Pulsing Intimate Arouser

1. Unteren Knopf für 1-2 Sekunden gedrückt halten, um das Gerät einzuschalten.
2. Oberen Knopf mehrmals drücken, um das gewünschte Programm zu wählen.
3. Schritt 1 wiederholen, um das Gerät auszuschalten.

Vibrating Remote Breast Massager

Nutzung des Geräts:

1. Knopf einmalig drücken, um das Gerät einzuschalten.
2. Knopf mehrmals drücken, um das gewünschte Programm zu wählen.
3. Knopf für 1-2 Sekunden gedrückt halten, um das Gerät auszuschalten.

Nutzung mit Fernbedienung:

1. Knopf des Massagers einmalig drücken, um das Gerät einzuschalten.
2. Knopf "on/off" drücken, um die Fernbedienung einzuschalten und mit dem Gerät zu verbinden.
3. Mittleren Knopf mehrmals drücken, um das gewünschte Programm zu wählen.
4. Knopf "+" gedrückt halten, um die Geschwindigkeit der gewählten Funktion zu erhöhen, Knopf "-" gedrückt halten, um die Geschwindigkeit zu vermindern.
5. Knopf "on/off" einmalig drücken, um die Fernbedienung auszuschalten.

Vibrating Remote Intimate Teaser

Nutzung des Geräts:

1. Knopf einmalig drücken, um das Gerät einzuschalten.
2. Knopf mehrmals drücken, um das gewünschte Programm zu wählen.
3. Knopf für 1-2 Sekunden gedrückt halten, um das Gerät auszuschalten.

Nutzung mit Fernbedienung:

1. Knopf des Massagers einmalig drücken, um das Gerät einzuschalten.
2. Knopf "on/off" drücken, um die Fernbedienung einzuschalten und mit dem Gerät zu verbinden.

3. Mittleren Knopf mehrmals drücken, um das gewünschte Programm zu wählen.
4. Knopf "+" gedrückt halten, um die Geschwindigkeit der gewählten Funktion zu erhöhen, Knopf "-" gedrückt halten, um die Geschwindigkeit zu vermindern.
5. Knopf "on/off" einmalig drücken, um die Fernbedienung auszuschalten.

Artikel	Erste Ladezeit	Laufzeit, höchste Stufe	Laufzeit, niedrigste Stufe
Vibrating Remote Kegel Exerciser	2.5 Stunden	30 Minuten	1.5 Stunden
Vibrating G-Wand	2.5 Stunden	40 Minuten	3.5 Stunden
Vibrating Ultimate Wand	2.5 Stunden	1.5 Stunden	3 Stunden
Flickering Intimate Arouser	4 Stunden	1 Stunde	1.5 Stunden
Pulsing Intimate Arouser	5 Stunden	2 Stunden	1.5 Stunden
Vibrating Remote Breast Massager	3 Stunden	2 Stunden	3 Stunden
Vibrating Remote Intimate Teaser	2 Stunden	1 Stunde	2 Stunden

California Exotic Novelties, LLC, declares that the following device complies with essential requirements and further relevant regulations of the 1995/5/EG guideline:

Remote Control Toy

CEN No. SE-4807-50-3, SE-4810-05-3, SE-4810-50-3

A complete declaration of conformity can be obtained at: www.calexotics.com/certificates.aspx

CE 0678, 2200

"Hereby, California Exotic Novelties declares that this Remote Control Toy is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC."

